

Casper




Nirvana Tablet
Kullanım Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

Tablet PC'nizin Profili	2
Güvenlik Uyarıları	2
Bilgisayar Bağlantısı	3
Açma	3
Kapatma	4
Kullanıcı Arayüzü	5
Ağ Yapılandırması	5
Teknik Özellikler	6
Açıklamalar ve Güvenlik Bildirimleri	7
Yetkili Servis Bilgileri	9

TABLET PC'NİZİN PROFİLİ



1. Açma Kapama Güç Düğmesi
2. Ses Arttırma Düğmesi
3. Ses Azaltma Düğmesi
4. Dahili Mikrofon
5. Kulaklık Girişi
6. Hoparlör
7. Mini HDMI Port
8. Mikro SD Portu
9. Mikro USB Portu
10. Şarj Bağlantı Noktası

GÜVENLİK UYARILARI

1. Tableti kılıfı içerisinde LCD ekranı çizebilecek veya Tabletin iç kısmına kaçabilecek küçük maddelerle birlikte TUTMAYIN.
2. Tablet PC'nizi kirlı ve tozlu bir ortamda KULLANMAYIN. Ortamı temiz ve kuru tutun.
3. Tablet PC'nizi dengesiz veya sağlam olmayan bir çalışma zeminine KOYMAYIN.
4. Tablet PC'nizin üzerine hiçbir obje YERLEŞTİRMEYİN veya DÜŞÜRMEYİN. Tablet PC'nizin içerisine hiçbir yabancı madde SOKMAYIN. LCD ekranı ağır objelerle KAPLAMAYIN.
5. Tablet PC'nizi güçlü manyetik veya elektrikli alanlara MARUZ BIRAKMAYIN, disk verilerinin kaybına sebep olmaması için, diskinizi Tablet PC'nizin yanına veya üzerine KOYMAYIN.
6. LCD ekranın zarar görmemesi için, Tablet PC'nizi güneş ışığına, özellikle de araba içerisinde BIRAKMAYIN.
7. GÜVENLİK ISISI. Bu Tablet PC yalnızca ortam ısısı 5°C ile 35°C arası olan ortamlarda kullanılmalıdır.
8. Tablet PC'nizin sıvılara, neme veya yağmura maruz kalmasın izin VERMEYİN.


9. Tablet PC'nizi çöpe ATMAYIN. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel düzenlemeleri kontrol edin. Yerel Yetkili veya satıcıyla geri dönüşüm tavsiyeleri konusunda temasa geçin.
10. VOLTAJ: Tablet PC'nizin üzerindeki güç etiketini dikkate alın ve güç adaptörünün belirtilen özelliklere uyduğundan emin olun. Yalnızca üreticinin onayladığı parçaları veya aksesuarları kullanın.
11. Tablet PC'yi açmadan önce, ana ünite ve parçalar arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
12. Tablet PC'nin kirlenmesini önlemek için yemek yerken Tablet PC'nizi KULLANMAYIN.
13. Tablet PC'nizin içerisine kısa devre oluşturabilecek veya elektrik devrelerine zarar verebilecek hiçbir şey SOKMAYIN.
14. Çalışır haldeyken çıkarılıp takılmayı desteklemeyen harici cihazların bağlantısını yapar veya keserken Tablet PC'nizi kapatın.
15. Tablet PC'nizi prizden çıkarın ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
16. Tablet PC'nizi SÖKMEYİN. Bilgisayarınızı yalnızca sertifikalı bir servis teknisyeni tamir etmelidir. Aksi takdirde, sorunlar meydana gelebilir ve üretici hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
17. Kulaklıkların ve hoparlörlerin çıkardığı aşırı ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.



● Bilgisayar bağlantısı

Bilgisayarınızı başlatın, ardından dosya transferi için kullanılan ve bilgisayar ile verilen USB kablosunu kullanarak ürünü bilgisayara bağlayın. Ürünün bağlı olduğu bilgisini görüntülenir ve bilgisayardan oynatıcıda bulunan dosyaları kopyalayabilir veya silebilirsiniz.

Uyarı: Bilgisayara bağlıyken müzik dinlemeyin veya video izlemeyin. Uygun olmayan kullanım sonucu oluşabilecek hasarlardan sorumlu tutulamayacağımızı lütfen unutmayın.

● Açma

Cihazı açmak için "Güç düğmesine" 3 saniye boyunca basın. Sistem Android güç açma durum çubuğunu görüntüler bir süre sonra sistem menüsü görüntülenir. Ekran kilidini açmak için  tuşuna basıp ve yeşil noktaya sürükleyin. Cihazın kilidi kalkar ve aşağıdaki gibi bir ekran görüntülenir:



Güç tasarrufu ve ekran kilidi: "GÜÇ" düğmesine basıp kısa süre bekleyerek güç tasarrufu için UYKU moduna geçmesini sağlayabilirsiniz. Ekran kararır ve kilitletir. "GÜÇ" düğmesine tekrar bastığınızda 1 saniye içinde ekran tekrar açılır.

● Kapatma

Cihaz açık durumdayken, "güç düğmesine" 3 saniye basılı tutarsanız kapanma menüsü görüntülenir. "OK" (Tamam) seçeneğini seçerek cihazınızı kapatabilirsiniz.

【Uyarı】 Pil yeterli seviyede olmadığında cihaz sürekli olarak bir uyarı verir ve şarj edilmezse otomatik olarak kapanır. Böyle bir durum olduğunda tekrar açmaya çalışmayın, pil seviyesini kontrol edin ve pil tamamen bitmişse 5 ila 10 dakika şarj ettikten sonra yeniden açın.

● Micro SD Kart Kullanımı

Micro SD kartınızı doğru yönde Profilde anlatılan Micro SD kart yuvasına takınız. Cihaz otomatik olarak algılayacaktır.

Çıkarmak için: Hafıza kartına hafifçe bastırın ve çıkarın.


Not: Tabletiniz maksimum bellek: 32GB hafıza kartı destekler.

● Pilin şarj edilmesi

1-İlk kullanımdan önce 7 ila 8 saat şarj edin ve pilin tam olarak şarj olduğundan emin olduğunuzda kullanmaya başlayın.


2- Tablet PC'niz, 100V ile 240V arası bir giriş voltajını destekleyen evrensel bir AC-DC adaptörüyle birlikte gelir. Adaptörün bağlanmasıyla ilgili izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir:


- Adaptörün DC ucunu Tablet PC'nizin güç yakına takın.
- AC ucunu bir prize takın.
- Tablet PC'nizi açmadan önce yukarıda belirtilen bağlantıların doğru olduğunu kontrol ediniz.

Şarj modundayken pil kapasitesi  olarak görünür. Pil tam olarak şarj olmadan prizden çekilmemelidir.


- Uyarı:**
1. Ürünle birlikte gönderilen şarj aletinden başka şarj aleti kullanmayınız.
 2. Üreticinin önermediği şarj aleti haricinde bir şarj aleti kullanmayınız.


● **Kullanıcı Arayüzü (menü simgeleri açıklamaları)**




Simge	İşlevi	Simge	İşlevi
	Geri düğmesi		Herhangi bir ekrandayken bu tuşa basıldığında ana menüye geri dönersiniz
	Son işlemler menüsü		Sistem yeni cihaz algıladı
	Geçerli sistem saatini gösterir		Kalan gücü gösteren pil simgesi
	İşlev menüsü		

AĞ YAPILANDIRMASI

- a. **Wi-Fi ayarını açmak için:** İşlev menüsü simgesini tıklatın  menü listesine girin, ayarlar menüsüne girmek için "ayar" seçeneğini tıklatın, "kablousuz ve ağlar" seçeneğini tıklatın ve "Wi-Fi" seçeneğini belirleyin:



- a. **Wi-Fi ayarları ve ağ bağlantısı:** Wifi seçeneğini açık konuma getirin; sistem otomatik olarak Wi-Fi ağı adını bulur. Şifre gerekiyorsa şifrenizi girerek internet bağlantınızı kurabilirsiniz.



☰ Teknik Özellikler

Donanım yapılandırması	
Ana Frekans	1,6 GHz
CPU	Cortex-A9 Çift Çekirdek
Dahili bellek	1GB DDR3
Ekran	10,1" IPS 1024x768
	10 parmak dokunmatik ekran
Bellek	8GB
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Genişletme kartı	Micro SD kartı, en fazla 32GB Micro SD (TF) desteği
Pil	Çift 3600mAh/7.4V,12V2A yeniden şarj edilebilir Li-ion Pil
Veri bağlantı noktası	Yüksek hızlı USB 2.0, OTG desteği
İşletim sistemi	
İşletim sistemi	Google Android 4.0
Kamera	
Ön	2.0 Mega Piksel
Arka	2.0 Mega Piksel, flaşlı
İşlevleri	
Taşınabilir bellek	Taşınabilir sabit disk olarak kullanılabilir
Ses	MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC、WAV
Video	H.264、VP8、RV、WMV、AVS、MPEG4 desteği 1080P video çıkışı、720P、HTML5、Flash10.1
Resim	JPG、BMP、PNG desteği
Diğerleri	2D/3D grafik işlemci birimi, OpenGL ES 2.0/1.1 ve Open VG1.1 desteği

【Not】:

Kullanım kılavuzundaki resimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Teknik özellikler, düğme işlemleri ve görünümler haber verilmeden değiştirilebilir.

Bildirim

Lütfen cihazı çalıştırırken verilerinizi yedekleyin. Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş, donanımın veya yazılımın uygun olmayan kullanımı, ürün onarımı, pil değiştirme veya diğer öngörülemeyen koşullar nedeniyle veri kaybı veya verilere hasar gelmesinden sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda, kullanıcının kullanım kılavuzundan ne derecede yararlandığını kontrol edemeyiz, bu nedenle şirket arızı hasarlardan sorumlu tutulamaz ve ürünlerin kullanımından doğan üçüncü taraf tazminleri için sorunlu tutulamaz.

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARIN VE ONLARIN BİLEŞENLERİNİN TAMİRİ, TOPLANMASI, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE ATILMASINA DAİR 2002/96/EC DİREKTİFİ

1. AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ ÜLKELER İÇİN (AB)

Elektrikli ve elektronik cihazların katı kentsel atık olarak atılması kesinlikle yasaktır: Bu cihazlar ayrı bir şekilde toplanmalıdır. Bu cihazların donanımsız ve izin verilmeyen yerlere terk edilmesi sağlık ve çevre üzerinde tehlikeli etkilere sahip olabilir. Bunu yapanlar kanun tarafından belirlenen idari ve para cezalarına çarptırılacaktır.

CİHAZLARIMIZI DOĞRU BİÇİMDE ATMAK İÇİN:

- a) Size ihtiyaç duyacağınız pratik bilgileri ve atığı doğru biçimde tutmak için gerekli talimatları verecek olan Yerel Yetkililerle temasa geçin, örneğin: Çöp toplanma merkezlerinin yeri ve toplanma zamanı, vb.
- b) Yeni bir cihazımızı satın aldığınızda, aldığınıza benzer kullanılmış cihazınızı satıcıya atması için verin.

Cihaz üzerindeki üzeri çizilmiş çöp kutusu sembolü şu anlama gelir:

- Atılacağı zaman, cihaz donanımlı atık toplama merkezlerine götürülmeli ve kentsel atıklardan ayrı tutulmalıdır;
- 2002/96/EC direktifiyle (ve onu takip eden değişikliklerle) uyum içerisinde, tamir, toplama, geri dönüşüm ve atma prosedürlerinin aktivasyonunu garanti eder.

Elektrikli ve elektronik cihazların bakımı, toplanması, geri dönüşümü ve atılması, söz konusu ülkenin yürürlükteki yasalarına uyarak yapılacaktır.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul

Telefon : 0216 528 66 66

Faks : 0216 528 66 93

www.casper.com.tr

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Aygıtı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde sabit ve sağlam bir yerde kullanın. Fiziksel hasar durumunda aygıtınız garanti kapsamı dışında kalacaktır. .
- Üründe herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayın ve ürünün içini açmayın.
- Ürününüzün onarım işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.

- Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.
- Kullanım kolaylığı açısından ürününüzü klavyenizin yan tarafına fare altlığı gibi temiz ve pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Taşıma esnasında ürün nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamının dışında tutulur.
- Ürün, kutusu ile taşınırken kutu üzerindeki taşıma ikazlarına dikkat edilmelidir.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Cihazınızda beklenmedik koku, buhar, yanma gibi olaylarda elektrik bağlantılarını kesin ve aygıtla temas kurmayın.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürünü olağandışı sıcaklık değerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyin.
- Ürün asla radyatör veya bir ısı kaynağının yakınına veya üstüne konulmamalıdır.
- Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştiğinden emin olun.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir.
- Ürününüzü doğrudan güneş ışığı altına veya ısıya maruz bırakmayın.
- Ürününüzü temiz tutun. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın ve sadece yüzeysel bir temizlik yapın.
- Ürününüzü temizlerken sıvı,alkol, uçucu (petrol türevleri) veya çizici temizleyiciler kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM

- Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Almış olduğunuz ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi ise 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Bilgisayarınız çalışır durumdayken ürününüz bilgisayara bağlı olduğu sürece enerji tüketecektir

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK TELEFONLARIMIZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Casper Plaza Ümraniye/İstanbul

Telefon: 0216 528 66 66 Faks : 0216 528 66 93 <http://teknik.casper.com.tr>

Senin hayatın. Senin teknolojin.



Casper

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK İSTANBUL : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye-İSTANBUL T: (0216)528 66 66 F: (0216) 528 66 99