

Casper VIA

KULLANIM KILAVUZU

MODEL: VIA T8W

Önsöz

Satış öncesi ve sonrasında kaliteyi kendisine ilke edinmiş olan Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş tarafından sağlanan ürününüz, üretim aşamasında itina ile kalite kontrol ve testlerden geçtikten sonra sizlere ulaşmıştır. Firmamızın ve ürününüzün seçiminde göstermiş olduğunuz özen ve kaliteye vermiş olduğunuz değerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, almış olduğunuz ürünü daha iyi tanımanızı, uzun yıllar daha verimli kullanabilmenizi ve olası bir problemde yapmanız gereken işlemler hakkında bilgilenenizi sağlamaktır.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. , kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmadan, ürünün kurulması ve kullanılmasından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını kendinde gizli tutar.

NOT: Satın almış olduğunuz ürün modeline bağlı olarak ürününüzün gerçek görünümü ve özellikleri bu kullanım kılavuzunda gösterilenden farklı olabilir.

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri	4
1-1	Araç kullanırken tablet kullanmak yasaklanmış olabilir	4
1-2	Yasak bölgelerde kapatınız.....	5
1-3	Patlayıcı bulunan veya tehlikeli bölgelerde kapatınız.....	5
1-4	Hava taşıtlarında kapatınız.....	5
1-5	Hastanelerde ve tıbbi teçhizatların çevrelerinde kapatınız.....	5
1-6	Aracınıza bir hands free (ellerin serbest olduğu) aygıt kurmak	5
1-7	Tabletler ve diğer elektronik aygıtlar	5
2	Temel Fonksiyonlar.....	6
3	Paket İçeriği	6
4	Tablet PC'nizi Tanıma.....	7
4-1	Arka ve Yan Paneller	7
4-2	Bataryayı Şarj Etmek.....	8
4-3	Batarya Hakkında	8
5	Başlarken	9
5-1	Tableti Açma/Kapatma	9
5-1-1	Tableti açmak için	9
5-1-2	Tableti kapatmak için	9
5-2	Ekranı Kilitleme	9
5-3	Dokunmatik Ekran Kullanımı	9
5-3-1	Ekranı Gezinme	11
5-4	Hızlı Çalışma	11
5-5	Ekran Döndürme	12
5-6	Microsoft hesabınızı oluşturun	12
6	Uygulamalar	12
6-1	Kişiler	13
6-2	Fotoğraflar.....	13
6-3	Müzik	13
6-4	Haritalar	13
6-5	SkyDrive	13
6-6	Posta	13
6-7	Video	14
6-8	Hava Durumu	14
6-9	Oyun	14
6-10	Haber.....	14
6-11	Tavkim	14
6-12	Finans	14
6-12	Seyahat	15
6-13	Seyahat	15

7 Teknik Özellikler	16
İTHALATÇI/ÜRETİCİ FIRMA BİLGİLERİ	17

1 Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki liste alınacak önlemlerle beraber tabletinizin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini göstermektedir.

1. Bu ürünü sıcaklık, nem ve toz düzeylerinin yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yazın kapalı bir arabada bırakmayın. Direk güneş ışığından uzak tutun.
2. Tableti düşürmeyin. Darbelere maruz bırakmayın. Hasar verebileceğinden ve kullanımını etkileyebileceğinden ekranı sallamayın.
3. Lütfen yalnızca uygun ses düzeyinde kullanın. Kulaklık kullanırken aşırı yüksek ses düzeylerinden kaçının. Kulağınızda rahatsızlık veya gürültü hissederseniz, sesi azaltın veya cihazı kapatın.
4. Formatlama, yükleme veya indirme sırasında tabletin bağlantısını kesmeyin. Ani bağlantı kesilmeleri program arızalarına sebep olabilir.
5. Şirket ürünün hasar görmesi, tamirata ve benzeri sebeplere bağlı olarak veri kaybından sorumlu değildir.
6. Cihazı sökmeyin. Yüzeyleri alkol, tiner ve benzenle temizlemeyin.
7. Uçak gibi elektronik cihazların kullanılmasının yasaklandığı yerlerde cihazı kullanmayın.
8. Araba kullanırken veya sokakta yürürken kullanmayın. Aksi halde trafik kazaları olabilir.
9. Şirket önceden tebligatta bulunmadan bu ürünün teknik özelliklerini ve tasarımını değiştirme ve gelişimler yapma hakkını saklı tutar.
10. Ürün su geçirmez değildir.
11. Şirket bu üründe geliştirme yapma haklarını saklı tutar. Bu ürünün teknik özelliklerinde ve tasarımında başka değişiklikler yapılırken tebligatta bulunulmayacaktır! (Ürünün su geçirmez özelliği yoktur)

1-1 Araç kullanırken tablet kullanmak yasaklanmış olabilir

Lütfen araç kullanırken tablet kullanımı yasağına dair yerel kanunları ve düzenlemeleri kontrol ediniz ve bunlara uyunuz.

Araç kullanırken tabletinizi kullanmak konsantrasyonunuzu bozabilir ve kazalara sebebiyet verebilir. Daima tabletinizi kapalı tutunuz ve güven için seyahat ediniz.

1-2 Yasak bölgelerde kapatınız

Tablet kullanımının yasak olduğu bölgelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz.

1-3 Patlayıcı bulunan veya tehlikeli bölgelerde kapatınız

Patlayıcı veya tehlikeli madde (yakıt, benzin istasyonları veya kimyasal madde içeren bölgelere gibi) bölgelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve her türlü talimat ve işaretlere uyunuz.

1-4 Hava taşıtlarında kapatınız

Bir hava taşıtında bulunduğunuz sürelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz veya uçuş modunu Settings (Ayarlar) > More (Daha Fazla) > Airplane Mode (Uçuş Modu) seçiniz. Tabletinizden yayılan elektromanyetik dalgalar hava taşıtındaki elektronik yön bulma teçhizatını etkileyebilir.

1-5 Hastanelerde ve tıbbi teçhizatların çevrelerinde kapatınız

Hastanelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve hastane kurallarına veya yönetmeliklerine uyunuz. Mümkünse özel amaçlar için tıbbi cihaz kullanırken tabletinizi kapalı tutunuz. Tıbbi cihaz çevresinde tablet kullanımı hakkında daima tıbbi cihazın üreticisine veya bir uzmana danışınız.

1-6 Aracınıza bir hands free (ellerin serbest olduğu) aygıt kurmak

Hastanelerde tabletinizi daima kapalı tutunuz ve hastane kurallarına veya yönetmeliklerine uyunuz. Mümkünse özel amaçlar için tıbbi cihaz kullanırken tabletinizi kapalı tutunuz. Tıbbi cihaz çevresinde tablet kullanımı hakkında daima tıbbi cihazın üreticisine veya bir uzmana danışınız.

1-7 Tabletler ve diğer elektronik aygıtlar

Tabletler çevredeki elektronik aygıtları etkileyebilecek elektro manyetik dalgalar yayarlar. Tabletiniz açık durumda iken hassas elektronik teçhizatların yanında bulundurmayınız.

2 Temel Fonksiyonlar

Faydalı ipuçları

VIA T8W; 8 inç, çoklu dokunmatik ekran ve 1280°800 çözünürlüğe sahiptir.

U disk ve çıkartılabilir disk gibi USB bağlantılı ara-yüzler aracılığıyla veri kaydetmek ve okumak için OTG fonksiyonunu destekler.

Wi-Fi kapasitesi nereye giderseniz gidin internet erişiminize olanak sağlayarak çoğul ağlara bağlanabilir ve hatırlar.

İş ve eğlence parmaklarınızın ucunda: e-posta, word, web tarama, haberler, anlık mesajlaşma, finansal raporlar, bloglar, online oyunlar, online video, borsa, hava durumu raporları, mobil TV, haritalar, eğlence yazılımı, v.b. uygulamaları mevcuttur.

32GB'a kadar MicroSD kartı destekler.

3 Paket İçeriği

Paket içerisinde aşağıdaki öğeler bulunmalıdır:

1. Tablet (Batarya cihaza entegre edilmiştir).
2. Şarj Cihazı (Seyahat Şarj Cihazı)
3. USB Kablo
4. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
5. Garanti Belgesi

4 Tablet PC'nizi Tanıma

4-1 Arka ve Yan Paneller



1. Güç Düğmesi
2. Ses +
3. Ses -
4. TF Kart Girişi

5. Kamera
6. USB Girişi
7. Kulaklık 3.5mm Girişi

4-2 Bataryayı Şarj Etmek

Batarya voltajı çok düşükse veya batarya boş ise tablet çalışmayabilir. Bu durumda bataryayı içerikte bulunan şarj aleti ile on dakikadan fazla süreyle şarj ediniz. Tableti kullanmadan önce bataryayı tam olarak şarj etmeniz tavsiye edilir.



1. USB konnektörü bir ucunu tablete diğer ucunu adaptöre bağlayınız. Konnektörü resimde gösterildiği gibi ayarladığınızdan emin olunuz. Aksi takdirde şarj bağlantısı hasar görecektir ve batarya şarj olmayacaktır.
2. USB veri kablosunun diğer ucunu USB şarj aletine takınız. USB şarjı bilgisayarınızda çalışırken kullanışlı bir şarj imkanı sağlar. Fakat prizden şarj aleti kullanımına göre daha yavaş şarj olacaktır.
3. USB şarj aletini bir elektrik çıkışına takınız. Batarya şarj olmaya başlayacaktır.
4. Batarya tam olarak şarj edildiğinde USB şarj aletini tableten çıkarınız.

4-3 Batarya Hakkında

Tablet bir Lithium Ion (Li-Ion) batarya kullanmaktadır. Daha yüksek çıkış akım gücüne sahip en ideal şarj performansı için lütfen paket içeriğindeki şarj aletini ve USB kablosunu kullanınız. Tablet maksimum kullanım süresi, kullandığınız uygulamalara, sıcaklığına ve servis sağlayıcıların sundukları hizmetlerin türüne göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için en yakın bayiye danışınız.

İkazlar:

5 Bařlarken

5-1 Tableti Ama/Kapatma

5-1-1 Tableti amak iin

Gü butonuna basınız ve bařlangı ekranını görene kadar 2-5 saniye basılı tutunuz sonra bırakınız. Sistem alıřma sürecini bařlatacak sonra Windows varsayılan ana ara yüze girecektir.

5-1-2 Tableti kapatmak iin

Gü butonuna basınız ve 2-5 saniye basılı tutunuz sonra kapatmak iin kaydırınız.

5-2 Ekranı Kilitleme


Ekranı kilitlemek iin LOCK/PWR (KİLİT/GÜ) tuřuna basınız. Tablet ierisindeki bilgilerinizin korunması ve batarya kullanımının azaltılması bakımından ekranı kilitli tutmanız tavsiye edilir. Ayrıca tabletinizi belirli bir zaman diliminden sonra otomatik olarak kilitlenecek řekilde ayarlayabilirsiniz.

5-3 Dokunmatik Ekran Kullanımı


Tabletinizin gü ve ses fonksiyonları hari bütün fonksiyonları dokunmatik ekran vasıtasıyla gerekleřtirilebilir. Bu yüzden dokunmatik ekranın nasıl kullanılacağıının bilinmesi gereklidir.

Ařağıdaki parmak hareketleri dokunmatik ekranı nasıl kullanacağınıızı kolayca anlamanız bakımından yardımcı olabilir.


1. **Sağ kenardan kaydırmak:** Ekranın sağ tarafından kaydırmak hızlı alıřma süper butonunu gösterecektir.




2. **Ekranın sol kenarından kaydırma:** Ekranın sol tarafından kaydırma, son kullanılan uygulamayı gösterecektir böylece kolaylıkla uygulamaya geçebilirsiniz.



3. **Ekranın ortasından kaydırma:** Tüm uygulamaları isimleriyle görmek için ekranın ortasından kaydırabilirsiniz.



4. **Kapatmak için uygulamayı sürükleme:** Ekranın sol kenarından kaydırma son kullanılan uygulamayı gösterecektir, kapatmak için tutarak aşağı doğru sürükleyiniz.



İkazlar:

Dokunmatik ekranı çizebilecek keskin aletler kullanmayınız.

- Dokunmatik ekranın kimyasal maddelerle temasından kaçınınız. Bu kimyasallar ekranda arızaya sebep olabilirler. Tablet üzerine oturmayınız; dokunmatik ekran hasar görebilir.

5-3-1 Ekranda Gezinme

- **Bir Programı Başlatmak İçin:** Bir programı başlatmak için üzerine bir kez dokununuz.
- **Bir Program İkonunun Yerini Değiştirmek İçin:** İkonlara dokunup, tutup ve kaydırarak ekranda yeni yerlerine taşıyın.

5-4 Hızlı Çalışma



Search



Share



Start



Devices



Settings

1. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda istediğiniz içeriği arayabilirsiniz. Sadece kullanmakta olduğunuz uygulama içinde örneğin mail uygulamasında bir e-postayı bulmak için veya uygulama mağazasında bir uygulama bulmak için, başka bir uygulama için veya tüm Tanlet ayarlarınız veya dosyalarınız için arama yapabilirsiniz.

2. Mevcut uygulamalarınızdan tamamıyla çıkmadantanıdığınız kişilerle dosya veya bilgi paylaşabilirsiniz veya başka bir uygulamaya bilgi gönderebilirsiniz. Arkadaşlarınıza fotoğraf veya e-posta gönderebilir, Facebook durumunuzu, notlarınızı güncelleyebilir, veya uygulamanıza bir link gönderebilirsiniz..

3. "Başlat" ekranınıza geliniz Veya "başlat" ekranınıza ulaştıysanız, kullanmakta olduğunuz önceki uygulamaya dönebilirsiniz.

4. Tabletinizi tüm kablolu ve kablosuz aletlere bağlar. Tabletinizle senkronize uygulamalarınızdan çıktı alabilirsiniz veya TV'de gösterilen en son aile sinemasına geçebilirsiniz.

5. Uygulama ve Tablet kurulumunu değiştirir. Uygulama kuruluşunu, yardımı ve kullandığı bilgiyi olduğu gibi ağ bağlantısı, ses, parlaklık, bildirim, güç kaynağı ve klavye gibi yaygın olarak kullanılan Tablet kuruluşunu da bulacaksınız.

5-5 Ekran Döndürme

Ekran döndürme, en ideal görüntüleme deneyimi için tableti tutuş açınıza göre ekran otomatik olarak döndürülür.

5-6 Microsoft hesabınızı oluşturun

Hayatınıza renk katın ve Tabletinizden daha fazla yararlanın- bir Microsoft hesabı oluşturun.

1. Bir Microsoft hesabı oluşturmak için internet bağlantısına ihtiyacınız vardır.
2. Tabletinizi ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyiniz..
3. Microsoft hesabınızı oluşturun veya mevcut kullanıcı isim ve şifrenizle giriş yapın

6 Uygulamalar

Windows 8 birçok temel uygulama ve gerekli görevleri etkin şekilde yerine getirmenize olanak sağlayan ve hepsi basitleştiren Takvim, fotoğraflar ve bağlantılar (arkadaşlar) gibi diğer uygulamalarla birlikte gelmiştir.





6-1 Kişiler

En son bilgileri görüntüleyin ve e-posta hesabınız, Facebook, LinkedIn, Messenger, Twitter ve daha fazla bağlantı hesabınızdaki kişilerle sohbeteye başlayın.



6-2 Fotoğraflar

Facebook, SkyDrive veya başka bir PC'de olduğu fark etmez, aynı yerden tüm fotoğraf ve videolarınızı görüntüleyebilirsiniz.



6-3 Müzik

Kendi müzik koleksiyonuza göz gezdirebilir, çalma listeleri oluşturabilir ve düzenleyebilir ve en popüler yeni müzikleri bulabilirsiniz. Sanatçı biyografilerinin resimlerini ve albüm listesini içeren detaylı bilgi görüntüleyebilirsiniz. Tescilli Xbox müzik, bu şekilde toplu şarkıları dinlemek için sınırsız hakka sahip olursunuz.



6-4 Haritalar

"Bing" haritalarını interaktif harita görüntülemek için için kullanabilir ve yön talimatları olarak sürüş yönlendirmeleri alabilirsiniz. Detaylı trafik park yerleri, yol ve sokak haritalarını, uydu görüntülerini ve havadan görüntüleri bulabilirsiniz.




6-5 SkyDrive

Diğer donanım Windows uygulamanızdan sorunsuz şekilde dosyalarınıza erişebilir.




6-6 Posta

Aynı konumda, Outlook.com, Gmail ve Yahoo hesaplarınızdan e-posta alabilirsiniz.



6-7 Video

Bilgisayarınızda sinema ve TV dizileri seyredebilir veya TV'nuz aracılığıyla yayınlayabilirsiniz.



6-8 Hava Durumu

Mevcut hava koşullarının güzel ön görüntüsünü izlemek için hava durumu uygulamasını kullanınız. En son durumu olduğu gibi saatlik, günlük ve 10 günlük tahmin bilgisini kontrol edebilirsiniz.



6-9 Oyun

En heyecanlı yeni oyunları keşfedin ve Bilgisayarınıza indirin. Nerede yaşadığınıza ve seyahat ettiğinize bağlı olarak , avatarınızı kankanızın hareketini görüntülemek üzere düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.



6-10 Haber

Bing tarafından sağlanan pek çok resim içeren sanatsal haber uygulaması global en güncel haberleri kolayca anlamanızı sağlayabilir.



6-11 Tavkim

İki günlük görüntüde, haftalık görüntüde veya aylık görüntüde programınızı izleyebilirsiniz. Doğru anda tarih bildirimini alabilirsiniz böylece toplantılarınıza her zaman zamanında yetişirsiniz.



6-12 Finans

Bu uygulamayı temel piyasa endeksinin görmek için kullanabilirsiniz ve hızla değişen piyasa koşullarında güncel gelişmeleri "başlangıç" ekranından öğrenebilirsiniz.



6-12 Seyahat

Dünya çapında 2000'in üzerinde gidilecek yerde güzel resimler aracılığıyla gizemli bir perde. Bing tarafından sağlanan turizm size Seyahat Rehberi, rezervasyon araçları, gerçek zamanlı para değişimi ve hava durumu bilgisi verir; uygulama ihtiyacınız olan her şeyi sağlar, gelecek yolculuğunuzun gerçekten heyecanlı bir macera olmasına izin verir.



6-13 Seyahat

Tüm muhteşem uygulamaları Windows Uygulama mağazasında bulabilirsiniz. Oyunlar ve sosyal medya uygulamalarına göz atabilir, kendi gözde eğlence uygulamalarınızı, fotoğraflar, müzik ve video indirebilir ve diğer kullanıcıların uygulamaları derecelendirmesini ve incelemesini sağlayabilirsiniz. Finans, verimlilik, yaşam tarzı, alışveriş, seyahat ve daha fazlası. Tüm kategori gruplarını kapsayacağız.

7 Teknik Özellikler

Ürün Teknik Özellikleri	
Model No	VIA T8W
İşletim Sistemi	Windows 8.1 Bing
İşlemci	Intel Z3735G Quad Core
Ram	1 GB DDR2
Yığın Bellek	32 GB
Ekran Boyutu	8" Kapasitif IPS
Çözünürlük	1280 x800 piksel
Panel	Multitouch Kapasitif Ekran
Wireless	Var (802.11b/g/n)
Bluetooth	Var (4.0)
Kamera	2 MP Ön Kamera
	5 MP Arka Kamera
Boyutlar	213.9 x 124.7 x 7.9 mm
Ağırlık	~310.5 gr
Batarya	4400 mAh
Adaptör	AC 100~240V; DC 5V/2A
Bağlantı Noktaları	Mikro SD kart Girişi
	Mikro USB Bağlantı Noktası
	Kulaklık Çıkışı

İTHALATÇI/ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Balkan Cad. No:47 Casper Plaza

Ümraniye/İstanbul

Tel: 0850 250 77 77 www.casper.com.tr

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü teslim alırken hasarlı olup olmadığını ve ürününüz ile birlikte gelmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol edin.
- Ürününüzü güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum talimatlarını okuyun.
- Ürününüz için kullanacağınız elektrik hattının topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Güç kablosu taktığınız priz in kolaylıkla erişilebilir ve ürün operatörüne olabildiğince yakın olmasını sağlayın. Ürünün güç bağlantısını kesmek istediğinizde, güç kablosunu elektrik prizinden çektiğimize emin olun.
- Ürününüzde belirtilmiş ikaz ve talimatlara uyun.
- Elektronik yayın yapan taşınabilir bir ürünün uçakta kullanılması genel olarak yasaktır. Bilgisayarınızı uçakta kullanırken havayolu şirketi tarafından bildirilen talimatlara uyun.
- Ürününüzün bakım ve onarımı eğitimli ve yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bakım ve onarımı kendiniz yaptığınız takdirde garanti şartlarını ihlal etmiş olursunuz. Tüm tamir işlerini yetkili servis elemanlarına bırakın.
- Herhangi bir arıza veya acil bir durumda ürünlerinizi kapatıp fişini çekin. Yetkili servislere müracaat edin.
- Ürüne herhangi bir sorun esnasında uzman personelin müdahalesi gerekiyorsa bu işlem sırasında elektrik bağlantıları kesilmelidir.
- Ürünün garantisi performans veya uygulama garantisini içermez.
- Yangın, deprem, sel, su baskını, savaş hali vs. gibi her türlü doğal afet durumlarında ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazı temiz muhafaza etmeye gayret gösteriniz. Toz ve çeşitli sıvılardan uzak tutunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzün orijinal kutusunu ve kutu içindeki köpük, aksesuar vb. malzemeleri garanti süresince mutlaka saklayın.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün üzerinde oluşabilecek zararlar garanti kapsamı dışında tutulur.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Ürününüzü taşımadan önce elektrik kablosunu prizden çıkarın ve diğer cihazlarla olan bağlantılarını sökün.
- Nakliye sırasında, Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

KULLANICI HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Voltaj eşitsizliği; ürünün zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir. Ürün adaptörünün etiketinde belirtilen voltaj, güç priz voltajından farklıysa ürününüzü o prize bağlamayın. Aksi halde, ürünleriniz garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Ürünün bağlantı kablosunu soketlere yerleştirirken zorlama yapmayın ve uygun şekilde yerleştiğinden emin olun.
- Ürününüzü ateşe atmayın, yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Ürününüzün fişlerini kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın.
- Ürününüzün güç bağlantılarını zarar görmüş veya gevşek prizlere yapmayın.
- Ürününüzün üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Ürününüzün seri numarasının zarar görmemesine dikkat edin.
- Ürününüz, ürün bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece kuru ve korumalı ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kablo giriş kısımlarını bükmemeye özen gösterin. Bükülmeler kablonun plastiğinin açılmasına sebebiyet verebilir. Eğer bu tarz bir probleminiz var ise siyah elektrik bandı ile bantlayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPACAĞI BAKIM ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürününüzü temizlemeden önce fişini prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
- Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın.

PERİYODİK BAKIM

- Ürününüz periyodik bakım gerektirmez. Herhangi bir sorunda yetkili servise başvurun.

TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Almış olduğunuz ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi ise 2 yıldır.

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihazınızı bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz
- Ekran parlaklığınız azaltın.

GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Kullanım hatalarından veya cihazın üzerine sıvı dökülmesinden meydana gelen hasar ve arızalar;
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında düşme, çarpma sebebiyle oluşan hasar ve arızalar;
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerindeki etikette yazılı voltajdan fazla voltaj ile kullanma, faz grubunun değiştirilmesi, ani voltaj değişiklikleri, gerekli topraklanma tedbirlerinin alınmaması gibi nedenlerde meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Yangın ve yıldırım düşmesi ve sel gibi doğal afetlerden meydana gelecek hasar ve arızalar;
- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;
- Cihazın dış yüzeyinin bozulması, kınılması ve çizilmesi durumları;
- Yazılım ve virüslerden kaynaklanan hata ve arızalar;
- USB/Şarj kablosu takılırken ve çıkartılırken, zorlamadan kaynaklanan arızalar;
- Cihazın şarj sırasında kullanılması durumunda, kablo ve USB girişlerin deforme olması;
- Android işletim sistemi, web üzerindeki ve Google Play Marketteki bütün uygulamaları desteklemeyebilir. Buralardan yüklenen bazı uygulamaların cihazın işletim sistemine zarar vermesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- Casper tarafından yayınlanan en güncel yazılımın yüklenmemesinden kaynaklanan hata ve arızalar;
- İşletim sistemi kaynak kodunun (Root Access) açılması ve değişiklik yapılması;
- Farklı marka aksesuarlar cihazınız ile uyum göstermeyebilir, cihazınıza zarar verebilir. Üretici firmanın belirlediği konfigürasyon dışında ilave edilen parça ve/veya aksesuar ile bunlardan meydana gelebilecek hasar ve arızalar;

Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

YETKİLİ SERVİSLERİMİZİ ÖĞRENMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ DESTEK TELEFONUMUZDAN VEYA İNTERNET SAYFAMIZDAN BİLGİ ALINIZ.

<http://www.casper.com.tr/bayii-arama>

CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.



DECLARATION of CONFORMITY

Description : Tablet PC
Brand : CASPER
Model : VIA T8W

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents. We hereby declare that the above named products is in conformance to all the essential requirements of the directive R&TTE

ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)

ETSI EN 301 489-17 V2.2 V1 (2012-09)

ETSI EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

ETSI EN 62311-2008

Directive (99/5/EC), EMC Directibe (2004/108/EC), RoHS Directive 2011/65/EU.

All the report of theapplied standards have the positive opinion of notified body. The technical documentation relevant to the above equipment will be held at Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Authorized Person: Name Surname/Signature

Altan Aras Fakılı

Casper
CASPER BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.
Fahri Sultan Mehmet Veli, Bakırçay Cad. No:43 Ümitköy/ÖZT.
Büyükdere/Şişli/34398/İST. Tc. Sicil No: 277561/229136
Tel: +90 212 302 86 65 - 1 (0212) 450 63 63
www.casper.com.tr



CASPER BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK İSTANBUL : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye-İSTANBUL T: (0850) 250 77 77 F: (0216) 528 66 99